

Бърз хроматичен алгинатен прах

(Син → **Лилав** → Син)

Съотношение на смесване

(Вода към прах)

- Зъбен отпечатък 2:1 (напр. 20 мл вода : 10 г прах)
- Отпечатък на ръка и др. 3:1 (напр. 30 мл вода : 10 г прах)

Може да достигне до 4:1, но времето за втвърдяване ще се увеличи, а точността ще намалее

Типично време за втвърдяване

(Съотношение 3:1, Вода 23°C):

- Време за работа < 90 секунди
- Време за втвърдяване < 4 минути

Съвети и трикове

- По-топла вода → По-бързо втвърдяване
- По-студена вода → По-бавно втвърдяване
- Повече вода → По-бавно втвърдяване
- По-малко вода → По-бързо втвърдяване
- Използвайте кухненска бъркалка, за да избегнете бучки.
- Алгинатът не е стабилен във времето, т.е. ще се свие и деформира, препоръчваме незабавно отливане

Инструкции

1. Смесване

Използвайте хладка вода. Спазвайте съотношенията вода към прах. Смесете бързо до гладка консистенция като палачинково тесто.

2. Нанасяне

Излейте или нанесете алгината върху обекта в подходящ контейнер. Помолете обекта да остане неподвижен, докато се втвърди.

3. Втвърдяване и освобождаване

Изчакайте, докато алгинатът придобие гумена консистенция. Освободете внимателно, като движите леко пръстите/краката.

4. Отливане

Незабавно излейте отливен материал (напр. гипс, силикон и др.) в матрицата. Оставете да се втвърди според инструкциите.

5. Демулдиране

След втвърдяване на материала внимателно отстранете алгинатната форма, за да разкриете отливката. Може да се реже или шлифова при необходимост.

ВНИМАНИЕ

- Само за външна употреба. Не поглъщайте.
- Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- Използвайте маска и защитни очила при смесване, за да избегнете вдишване на прах и контакт с очите.
- Да се съхранява на недостъпно за деца място.
- Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.
- Направете тест върху малка зона на кожата преди пълна употреба за проверка на евентуални алергични реакции.
- Не използвайте върху отворени рани или раздразнена кожа.

Този продукт не е предназначен за санитарна употреба