

Χρωματική αλγινική σκόνη ταχείας πήξης

(Μπλε → Μωβ → Μπλε)

Αναλογία ανάμιξης

(Νερό προς Σκόνη)

- Οδοντικό αποτύπωμα 2:1 (π.χ. 20ml νερό : 10g σκόνη)
- Αποτύπωμα χεριού, κ.λπ. 3:1 (π.χ. 30ml νερό : 10g σκόνη)

Μπορεί να φτάσει έως 4:1, αλλά ο χρόνος πήξης θα αυξηθεί και η ακρίβεια θα μειωθεί

Τυπικός χρόνος πήξης

(Αναλογία 3:1, Νερό στους 23°C):

- Χρόνος εργασίας < 90 δευτερόλεπτα
- Χρόνος πήξης < 4 λεπτά

Κόλπα και συμβουλές

- Πιο ζεστό νερό → Πιο γρήγορη πήξη
- Πιο κρύο νερό → Πιο αργή πήξη
- Περισσότερο νερό → Πιο αργή πήξη
- Λιγότερο νερό → Πιο γρήγορη πήξη
- Χρησιμοποιήστε σύρμα κουζίνας για να μειώσετε τους σβόλους.
- Η αλγινική σκόνη δεν είναι σταθερή διαστατικά με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή θα συρρικνωθεί και θα παραμορφωθεί — συνιστούμε άμεση χύτευση στο καλούπι

Οδηγίες

1. Ανάμιξη

Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό. Τηρήστε τις αναλογίες νερού-σκόνης. Ανακατέψτε γρήγορα μέχρι να αποκτήσετε ομοιόμορφη υφή, παρόμοια με αυτή της ζύμης για τηγανίτες.

2. Εφαρμογή

Ρίξτε ή εφαρμόστε το μείγμα του αλγινικού πάνω στο αντικείμενο/θέμα σε κατάλληλο δοχείο. Ζητήστε από το άτομο να παραμείνει ακίνητο κατά τη διάρκεια της πήξης.

3. Πήξη και Αφαίρεση

Περιμένετε μέχρι το αλγινικό να γίνει ελαστικό. Απελευθερώστε το θέμα απαλά με μικρές κινήσεις των δακτύλων/ποδιών.

4. Χύτευση

Ρίξτε αμέσως το υλικό χύτευσης (π.χ. γύψο, σιλικόνη, κ.λπ.) στο καλούπι. Αφήστε να σκληρύνει σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού.

5. Αφαίρεση καλουπιού

Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού χύτευσης, αφαιρέστε προσεκτικά το καλούπι αλγινικού για να αποκαλύψετε τη χύτευση. Μπορεί να κοπεί ή να λειανθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μόνο για εξωτερική χρήση. Μην καταπίνετε.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιήστε μάσκα και προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη για να αποφύγετε την εισπνοή σκόνης και την έκθεση στα μάτια.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Πραγματοποιήστε δοκιμή σε μικρή επιφάνεια του δέρματος πριν από πλήρη χρήση για να ελέγξετε για πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ανοιχτές πληγές ή ερεθισμένο δέρμα.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για ιατρική χρήση

Τελευταία ενημέρωση: 2025-12-04